
GENERADOR / TRANSFERENCIAS GENERADOR

CHINT

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL MTS 32A Y 65A MANUAL







Interruptor de Transferencia Manual MTS 32A y 65A Manual KITMANUAL, Transferencia manual de contactores CHINT, el operario debe encender el equipo manualmente y hacer el cambio con el selector en la transferencia de RED a PLANTA, todo el procedimiento se realiza manualmente. El valor del equipo dependera de la configuración capacidad requerida.

FICHA TÉCNICA

Capacidad	de 32A y 65A
Selector de posicion	1Und de 3 Posiciones RED - Off - Planta
Pilotos	Tipo LED (Verde RED) (Rojo PLanta)
Interruptores de protección	4 mini breaker
Contactor de potencia	2
Conexines	Barra para Neutro + Tierra + Conxiones
Cofre	Metálico tipo industrial
Compatibilidad	Grupos electrogenos Ducati, Advance y Yorking
Componentes	Marca Chint

Certificados:
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

Certificados Bancarios:

Bancolombia Banco de Bogotá BBVA

Seguro de Transporte:
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:
https://maquitec.co/m/3u

sura

RUT Maquitec:
https://maquitec.co/m/1125

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KITMANUAL

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026